



כס"ד

קוביקום דיגיטל בע"מ

ציוד אלקטרוני דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום TV* AUDIO במעגל סגור
 פקס: 03-9348858 טל': 03-9348811
 תמיכה טכנית – קובי : 050-8868500 (לא בשבת)
 משרד, מחסנים ואולם התצוגה: רח' מבצע קדש 7 פתח תקווה

מקודד דיגיטלי מואר ומוגן מים (גשם)

דגם DK – 8

תכנות והפעלה

חובה לחבר על פי התרשים ולהשתמש בשנאי 12V-24V AC/DC 1A-1.5A והמאושר ע"י מכון התקנים הישראלי בלבד.

יש לבחור ולשמור 4 ספרות לקוד הראשי, ו 4 ספרות לקוד פתיחת המנעול !!!

תכנות קוד ראשי חדש וקוד לפתיחת המנעול (חובה לבצע את סעיפים א'-ג' במלואם) :

- א. כניסה לתכנות - קוד היצרן : לחץ על הספרה " 0 " 4 פעמים ולאחר מכן לחץ על מקש הכוכבית (*) - נורית כחולה דולקת קבוע.
- ב. קוד תכנות ראשי חדש : לחץ על הספרה " 0 " פעם אחת, לחץ 4 ספרות לפי בחירתך, ולאחר מכן לחץ על מקש הסולמית (#).
- ג. תכנות קוד לפתיחת המנעול : לחץ על הספרה " 1 " פעם אחת, לחץ 4 ספרות לפי בחירתך, ולסיום התהליך לחץ על מקש הסולמית (#) ולאחר מכן על מקש הכוכבית (*) - נורית כחולה מהבהבת.

במידה וברצונך לשנות את קוד פתיחת המנעול, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. לחץ 4 ספרות הקוד הראשי שקבעת ולאחר מכן לחץ על מקש הכוכבית (*) - נורית כחולה דולקת קבוע.
2. חזור על סעיף ג' - נורית כחולה מהבהבת.

איפוס המערכת :

1. יש לנתק את השנאי מהחשמל (חייבים לנתק גם את ה פלוס וגם את המינוס של המקודד).
2. יש להעביר את הגימפר ממצב OFF למצב ON.
3. יש לחבר את השנאי בחזרה- המקודד מצפצף לסירוגין.
4. יש להחזיר את הגימפר למצב OFF - צפצוף המקודד מפסיק.
5. חזור על סעיפים ב' ו ג'.

פתיחת מנעול הדלת באמצעות לחצן: בחיבור לכניסות EG ו COM שבמקודד, ניתן להפעיל את המנעול.

