

דגם RL-203 – לבית ולמשרד

הוראות התקנה והפעלה לאינטרקום דיגיטלי 2 עמדות – פנים פנים איכות שמיעה נקייה, ברורה ומושלמת!

- יש לחבר 3 סוללות AA - 1.5V אלקליין בלבד לכל אפרכסת וכך למעשה הסתיימה ההתקנה.
- יש להקפיד על חיבור במקביל של הכבל בין 2 העמדות.
- בזמן הרמת אחת האפרכסות, יש ללחוץ על לחצן הקריאה. אז נשמע צליל אלקטרוני בשנייה ולאחר הרמת האפרכסת ניתן לשוחח בין 2 העמדות.
- הערה: ניתן לאותת לעמדה השנייה, באמצעות לחיצה על לחצן הקריאה, גם כשהשפופרות מונחות.
- בזמן סיום השיחה יש לוודא כי האפרכסות מונחות היטב, על מנת למנוע צריכת זרם מהסוללות.
- המרחק המקסימלי בין עמדה לעמדה הוא עד 200 מטר ובתנאי שמשמשים בכבל 60 ONMS.
- בזמן המתנה (STANDBY), המערכת חסכונית בצריכת האנרגיה מהסוללות.
- ניתן להתקנה על קיר ו/או שולחני.

- הוראות הפעלה תורגמו מלועזית לעברית ולכן יתכנו שינויים-

יבואן: קוביקום דיגיטל
ציוד אלחוטי דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום TV*AUDIO – במעגל סגור
רחוב: שירת אסתר 2 פ"ת
תמיכה טכנית : קובי 050-8868500

* אחריות לשנה בצירוף ח-ן

תאריך קניה וחותמת : _____