

היבואן: קוביקום דיגיטל

ציוד אלחוטי דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום AUDIO*TV במעגל סגור
שירת אסתר 2, פ"ת, טל': 03-9348811
תמיכה טכנית – קובי: 050-8868500

הוראות הפעלה לדגם : 3 X RCS-K09 + RCT-08

ממסר פיקוד אלחוטי לשקע חשמלי עם שלט רחוק (לומד קודים).

16 A - במיוחד למוגנים עד 1.5 כח / מפזרי חום / רדיאטור חשמלי ועוד...

1. הכנסת הקוד

- פתחו את תא הסוללה בשלט רחוק והניחו את הסוללה המצורפת במיקום הנכון.
- חברו את המקלט לשקע חשמלי, ונורת ה-LED תתחיל להאיר. הנורה תהבהב בקצב של אחת לשנייה.
- לחצו על מתג ההפעלה (למשך יותר מ-2 שניות) לפי בחירתכם בשלט רחוק. המקלט ילמד את הקוד. כאשר נורת ה-LED מהבהבת 2 שניות ברצף ואז כבה, פירוש הדבר הוא שהמקלט למד את הקוד בהצלחה.
- בצעו שתי פעולות אחרונות אלה עבור כל המקלטים, ובחרו במתג הפעלה אחר עבור כל מקלט.
- לאחר הפסקת חשמל, או לאחר שניתקתם את המקלט מהשקע, יש לחזור על פעולת ההגדרה לעיל.

2. הפעלה

- חברו למקלט כלשהו את המכשיר אותו אתם מעוניינים להפעיל בעזרת שלט רחוק.
- לחצו על מתג ההפעלה / כיבוי המתאים בשלט רחוק על מנת להפעיל את השקע.
- תוכלו גם ללחוץ על מתג ההפעלה / כיבוי הממוקם ישירות על המקלט כדי להפעיל את השקע.

3. פתרון בעיות

- אם מקלט כלשהו אינו מגיב לשלט רחוק, הדבר עשוי לנבוע מהסיבות הבאות:
- סוללה חלשה בשלט רחוק – החליפו אותה.
- מרחק גדול מדי בין השלט רחוק לבין המקלט.
- על זמן הלחיצה על הכפתורים להיות לפחות 2 שניות.

4. ביטול הקוד

- לחצו על מתג ההפעלה / כיבוי במקלט למשך 3 שניות לפחות. כאשר נורת ה-LED עוברת מהבהוב מהיר להבהוב בקצב של אחת לשנייה, פירוש הדבר הוא שביטול הקוד בוצע בהצלחה.
- לחצו על המתג ALL OFF (כיבוי כללי) בשלט רחוק למשך 3 שניות לפחות. כאשר נורת ה-LED עוברת מהבהוב מהיר להבהוב בקצב של אחת לשנייה, פירוש הדבר הוא שביטול הקוד בוצע בהצלחה.

מתח חשמלי	: 230V AC ~ / 50Hz
דירוג	: 230V AC / 3680W max - 16A
קודים ללימוד	: יותר ממיליון
תדר השלט רחוק	: 433.92MHz
טווח השלט רחוק	: 20 מטרים
הגדרת הקודים	: על ידי לימוד
סימון הפעלה / כיבוי	: LED
סוג סוללה	: 23A / 12V DC Alkaline