

הוראות חיבור והתקנה לדגם RL-4A / 6A / 8A / 12A / 16A :

מתאים לאפרכסות דגם RL-004

מצורף שנאי DC – 12V 1 אמפר.

חיבורים בדיבורית:

⊕ כניסת ⊕ מהשנאי.

⊖ כניסת ⊖ מהשנאי.

הערה: יש להקפיד על חיבורים של ⊕ ו ⊖ מהשנאי לדיבורית.

חשוב מאוד – החוט השחור בשנאי הוא ⊖ והחוט השחור ולבן בשנאי הוא ⊕

① בדיבורית לא בשימוש.

② בדיבורית יציאה ל ② באפרכסת (GROUND).

③ בדיבורית יציאה ל ③ באפרכסת (MIC/down).

④ בדיבורית יציאה ל ④ באפרכסת (SP/up).

Ⓛ1 עד Ⓛ8 בדיבורית יציאה ל ⑤ באפרכסת (BUTTON), כל זאת בהתאם למספר האפרכסות.

יציאות מהמנעול החשמלי:

- יציאה אחת מהמנעול החשמלי מתחברת לכניסת ⊕ בדיבורית (חיבור השנאי).
- יציאה שנייה מהמנעול החשמלי מתחברת למספר ① באפרכסת (OPEN ELECTRIC LOCK).

יבואן: קוביקום דיגיטל בע"מ

ציוד אלחוטי דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום-T.V*AUDIO- במעגל סגור

שירת אסתר 2, פ"ת, טל': 03-9348811

תמיכה טכנית : קובי 050-8868500

תאריך קניה וחותמת: _____

* אחריות לשנה בצירוף ח-ן