

ST-01 – גלאי אינפרא לקופסא 55' + טיימר כיבוי

אזהרה! – ללא חיבור אפס (0)!!! - המכשיר בעל חיבור פאזה נכנסת ופאזה חוזרת יוצאת!

אזהרה! – התקנה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד!!!

נדלק בזיהוי בני אדם.

בעל עדשה רחבה במיוחד – עד 140 מעלות.

הספק עד 500 וואט.

נדלק למשך 3 שניות עד 8 דקות.

מרחק זיהוי: 2 מטר עד 10 מטר.

בעל זיהוי קולי.

מחליף כל סוגי יחידות המיתוג והמפסקים.

אזהרה! – בחיבור לנורות פלורסנט – חובה להשתמש בסטרטר אלקטרוני!

• יש להתייחס לשרטוטים בהוראות הפעלה באנגלית.

יבואן: קוביקום דיגיטל בע"מ

הוראות הפעלה גלאי אוטומטי



נתק מקור מתח
חבר את חיבורי הגלאי לאותם חיבורים של המפסק
חבר מקור מתח עד 500 וואט
כוון את מרחק הפעלה (SENS)
כוון תנאי תאורה להפעלת הגלאי (LUX)
כוון את רגישות המיקרופון (פועל רק במצב שהמפסק ב MIC)
כוון את זמן הפעלת הגלאי - עד 12 דקות
להפעלת אוטומטי של הגלאי יש להעביר למצב MIC -
להפסקת מצב הגלאי יש להעביר ל OFF
למצב של הפעלה קבוע של הגלאי יש להעביר ל ON

תמיכה טכנית: 050-8868500.