



קוביקום דיגיטל בע"מ

ציוד אלקטרוני דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום TV*AUDIO במעגל סגור
 טל': 03-9348811 פקס: 03-9348858
 תמיכה טכנית – קובי : 050-8868500 (לא בשבת)
 משרד, מחסנים ואולם התצוגה: רח' צבי ברגמן 5 פתח תקווה

הוראות הפעלה לשעון טיימר דיגיטלי לשקע חשמלי - Magic דגם ST-T02

שעון טיימר דיגיטלי לשקע חשמלי – 24 שעות ו- 7 ימים. 10 תוכניות לכיבוי והדלקה. כולל סוללת גיבוי – עד 100 שעות. הפעלה אקראית (תוכנית גנבים). שעון קיץ. תצוגת שעון 12/24.

נתוני המכשיר והוראות אזהרה :

- אין לפרק או לשנות את מבנה המכשיר באופן עצמאי.
- אין לחשוף סוללות (מארז סוללות שהותקנו) לחום גבוה, כגון אור שמש, אש וכד'
- החלפה בלתי נכונה של הסוללות עלולה לגרום סכנת התפוצצות. יש להחליף אותן רק בסוג זהה או שווה ערך.
- AC230V/50Hz 16A - 3600W

לחצני המכשיר :

- **שבוע** – כיוון היום בשבוע לשעון ו/או לתוכניות כיבוי והדלקה.
- **שעות** – כיוון השעות בשעון ו/או תוכניות לכיבוי והדלקה.
- **דקות** – כיוון הדקות בשעון ו/או תוכניות לכיבוי והדלקה.
- **טיימר** – כיוון תוכניות לכיבוי והדלקה – כל לחיצה מעבירה תוכנית 1-10.
- **ON/AUTO/OFF** :
- **ON** – המכשיר פועל קבוע **AUTO** – המכשיר פועל אוטומטית בהתאם לטיימר **OFF** – המכשיר כבוי
- **אפס/השב** – פעיל בתכנות "טיימר" בלבד!
- **לחיצה ראשונה** – מבטלת את התכנות, **לחיצה שנייה** – מחזירה את התכנות לקדמותו.
- **ת.אקראית (תוכנית גנבים)** – המכשיר פעיל בין שש בערב ל שש בבוקר, המכשיר מפעיל ומכבה את המכשיר המחובר לסירוגין (על מנת ליצור תחושה שיש מישהו בבית). מעבר לשעות תוכנית ה"גנבים" – המכשיר מתפקד במצב AUTO.

כיוון השעון :

1. לחץ והחזק את לחצן "שעון" ובו זמנית לחץ על לחצן "שעות" על מנת לכוון את השעה.
2. לחץ והחזק את לחצן "שעון" ובו זמנית לחץ על לחצן "דקות" על מנת לכוון את הדקות.
3. לחץ והחזק את לחצן "שעון" ובו זמנית לחץ על לחצן "שבוע" על מנת לכוון את היום בשבוע.

תצוגת השעון 12/24 – לחץ על לחצן "שעון" ועל לחצן "טיימר" בו זמנית.

מעבר לשעון קיץ וביטולו – לחץ על לחצן "שעון" ועל לחצן "ON/AUTO/OFF" בו זמנית.

כיוון הטיימר – הפעלה וכיבוי :

1. לחץ על לחצן "טיימר" – על מסך ה LCD יופיע " 1 ON".
2. באמצעות לחצן "שעות" ולחצן ה"דקות" יש לכוון את השעה הרצויה – תחילת הפעולה.
3. לחיצה נוספת על לחצן ה"טיימר" – כיוון שעת הכיבוי. על המסך יופיע " 1 OFF".
4. באמצעות לחצן "שעות" ולחצן ה"דקות" יש לכוון את השעה הרצויה – סיום הפעולה.
5. באמצעות לחצן "שבוע" יש לכוון את היום / הימים בשבוע – בהתאם לצורך.

הערה : להפעלה וכיבוי תוכניות 2-10, יש לחזור על סעיפים 1-5.

איפוס הגדרות ראשי – יש ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן זה באמצעות עיפרון.