

### **הוראות הפעלה JX-371D**

כפתור OFF – המכשיר כבוי.

מצב 2 – מנגינה קבועה ע"י היצרן.

מצב 1 – בחירת מנגינה (מתוך 16), באמצעות הכפתור המסומן.

טווח קליטת הגלאי כ – 10 מטר.

בזמן זיהוי החיישן – פעמון ההתראה משמיע פעם אחת את המנגינה שנבחרת.

הפעלה ע"י 3 סוללות VAA 1.5 אלקליין (לא כלול).

כולל מתקן תליה – מתאים לקיר ו/או על הדף.

אין לחשוף סוללות (מארז סוללות או סוללות שהותקנו)  
לחום גבוה, כגון אור שמש, אש וכד'

**קוביקום דיגיטל בע"מ**

**ציוד אלחוטי דיגיטלי מתקדם**

**ומערכות אינטרקום TV ו AUDIO במעגל סגור**

**טלפון במשרד: 03-9348811**

**פקס: 03-9348858**

**מחסן ומשרדים: רח' מבצע קדש 7 פ"ת.**

**תמיכה טכנית – קובי: 050-8868500**