

היבואן: קובייקום דיגיטלי בע"מ
ציוויל אלחוטי דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטראקטיביות AUDIO*TV בمعالג סגור
שירות אסטר 2, פ"ת, טל': 03-9348811
תמיכה טכנית – קובי: 050-8868500

הוראות הפעלה לדגם : XB-10S

מגפון דיגיטלי כולל סירנה.

1. נתוני המכשיר

- טווח שימוש – עד 400 מ'.
- הפעלה ע"י 8 סוללות 1.5V, גודל AA דגם 6 LR אלקלין בלבד (לא כולל).
- משקל (לא כולל סוללות) – כ 1 קילו
- קוטר הצופר – כ 320X196 מ"מ

2. הפעלה

- יש לחבר סוללות (כרישום בסעיף 1) בקוטביות נכונה ועל פי הסימונים המצוינים על גבי המכשיר.
- לחץ לפתיחה בית הסוללות – מתחת למכשיר.
- OFF/OFF – כיבוי והדלקת המכשיר + ווסת עצמה.
- ALARM – סירנה (משמאלי למכשיר).
- דיבור במגפון – יש להחז על הלחץ בידית הא芝ה ולקrab את המכשיר לאוזור הפה, ולדבר.

3. אזהרות

- יש להימנע לחשיפה לגשם, מים או לחות גבוהה, וכמו כן להימנע מחשיפת המכשיר לחום גבוה.
- יש לנוקות עם מטלית יבשה בלבד.
- במידה והמכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש להוציא את הסוללות.
- המכשיר הינו בעל עוצמת קול גבוהה ויש להיזהר בשימוש בקרבת אוזניהם של אנשים.