



בס"ד

קוביקום דיגיטל בע"מ

ציוד אלקטרוני דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום TV*AUDIO במעגל סגור

פקס: 03-9348858

טל': 03-9348811

תמיכה טכנית – קובי : 050-8868500 (לא בשבת)

משרד, מחסנים ואולם התצוגה: רח' מבצע קדש 7 פתח תקווה

הוראות התקנה והפעלה לשלט חכם מסדרת WOOKIEE - דגמי WK315B / WK518BL

הוראות בטיחות ואזהרה:

אזהרה !!!!! – הרכבה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד !!!

לידיעתך, יש לנתק את מקור המתח הראשי (מלוח החשמל) – לפני חיבור ממסר הפיקוד, למניעת התחשמלות.

חשוב מאוד: 1. יש להקפיד על חיבור כניסת פאזה ו אפס קבוע למקור המתח (ראה תרשים על הממסר).

2. יש לבדוק מדי פעם את תקינות סוללת השלט מדגם 23A 12V .

3. יש להתייחס להספקים (W) בכל הדגמים על פי הוראות היצרן.

חברת קוביקום דיגיטל בע"מ **אינה** אחראית על התקנה שאינה נעשתה ע"י חשמלאי מוסמך, וכמו כן על התקנה שאינה על פי ההוראות הנ"ל.

מוצר זה עובר בקרת איכות, אך מומלץ לבצע בדיקת תקינות המוצר לפני ההתקנה.

הערות:

1. ניתן לשלב קונטקטור לממסרי הפיקוד – יש להתייעץ בתמיכה הטכנית (קובי : 050-8868500).
2. בהפעלת נורות פלורוסנט יש להשתמש בסרטטר אלקטרוני בלבד.
3. ממסרי הפיקוד מתאימים להפעלת נורות LED , תאורה אלקטרונית, METAL LIGHT , שנאים במתח נמוך (לתאורת גינה), נורות פלורוסנט ונורות EL/PL.
4. ניתן לשכפל מספר שלטים לכל ממסר – על פי הצורך.
5. בין כיבוי להדלקה יש להמתין כ 2 שניות, על מנת לשמור על תקינות הממסר.
6. לאחר הפסקת חשמל, הממסר חוזר למצב OFF.

הוראות התקנה:

מתח כניסה AC-230V

בכל הדגמים :

L – חוט בצבע חום- פאזה כניסה קבוע.

N – חוט בצבע כחול- אפס כניסה קבוע.

מתח יציאה AC-230V (למעט דגם Kobi-M)

L – חוט בצבע אדום - פאזה יציאה בהתאם להפעלת השלט.

N – חוט בצבע שחור - אפס יציאה (לא קיים בכל הדגמים - תלוי בדגם).

WK315B-PN – לתריס חשמלי בלבד ! L – כניסת פאזה, N – כניסת אפס, L1+L2 – יציאות למנוע-פיקוד מוגן.

Kobi Window B - לתריס חשמלי בלבד ! **2 חוטים אדומים** – יציאות למנוע – פיקוד מוגן.

Kobi switch - מתח היציאה הוא רגעי! מתאים לתריס חשמלי – במיוחד למפסקי גביס.

Kobi Electric Lock - מתח היציאה הוא רגעי! 12V DC 0.6A (אדום ושחור) – במיוחד למנעול חשמלי.

Kobi-M – מתח כניסה משני DC בלבד – (מגע יבש) אדום ושחור, ומתח יציאה משני DC – (ירוק וצהוב).

ט.ל.ח