



היבואן: קוביקום דיגיטל בע"מ  
 ציוד אלווויזיה דיגיטלי מתקדם  
 ומערכות אינטרקום – AUDIO \* TV – במעגל סגור  
 טל': 03-9348811 פקס: 03-9348858  
 מחסן ומשרדים: רח' מבעע קדש 7 פ"ת, מיקוד: 49345  
 מען למכתבים: רח' שירת אסתר 2 פ"ת, מיקוד: 49721  
 יעוץ טכני: קובי 050-8868500

## LEADER

KF-88

### מדריך למשתמש

אנו מודים לכם על שבחרתם בשלט רחוק זה, אנא בדקו אותו לאחר הכנסת הסוללות בפעם הראשונה. אין צורך להגדיר את השלט הרחוק אם הוא עובד באופן תקין. אם לא, יש להגדיר אותו באופן המתואר להלן שתשתמשו בו עם הטלוויזיה שלכם.

### הצגת המוצר – 1,000 קודים וכ-500 מותגים

KF-88 הוא שלט רחוק אוניברסלי לטלוויזיה שיוצר על ידי החברה שלנו. הוא מסוגל לתפעל את מרבית סוגי הטלוויזיות של מגוון מותגים ודגמים מתוצרת מקומית או בינלאומית משנים שונות. הוא מצויד בהגדרות קוד ובאפשרות חיפוש קוד ידנית, במספר רב של לחצני פונקציות נפוצים ולחצני תפריטים ובמחונן פעולה, הוא קל לתפעול, נוח לאחיזה ומוסיף נוחות רבה לשימוש. שלט רחוק זה מהווה בחירה מצינת במקרה שהשלט הרחוק של הטלוויזיה שלכם חסר, לא תקין או ניזוק.

### תאור השלט:



### התקנת הסוללות

פתחו את מכסה הסוללות, הכניסו שתי סוללות אלקליין AA (מס' 5) חדשות (לא מצורפות לשלט) בהתאם לסמל "+/-" בתוך תא הסוללות, כמוצג באיור.



### היזהרו בעת השימוש בסוללות

- \* מאחר שהשלט הרחוק שלנו חסכוני באנרגיה, הסוללות יוכלו לשמש אתכם במשך כ-15 חודשים בשימוש רגיל. עם זאת, שימוש לא נכון בשלט עלול לגרום לקיצור חיי הסוללות.
- \* אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות ביחד או לערבב סוללות מדגמים שונים.
- \* במקרה של דליפת הסוללה, הוציאו את הסוללות, נקו את תא הסוללות והכניסו סוללות חדשות.
- \* אם בכוונתכם לא להשתמש בשלט במשך תקופה ארוכה, הוציאו את הסוללות.

### הגדרת השלט הרחוק

ישנן שלוש שיטות (שיטות א/ב/ג) להגדיר את השלט הרחוק, וניתן להשתמש בכל אחת מהן.

### א' מצב הזנת קוד קבועה למותגים ידועים

1. הפעילו את הטלוויזיה, אפשרו לטלוויזיה להגיע למצב פעולה רגיל, מצאו את המותג המתאים בטבלת הקודים.
2. לחצו על לחצן ה"הגדרות" בשלט הרחוק למשך כ-3 שניות ושחררו את הלחצן כאשר נורית החיווי נדלקת.
3. הזינו קוד בן 3 ספרות. לדוגמה: הקוד של חברת Sony מתחיל ב-005. אחרי הזנת הקוד נורית החיווי נותרת דולקת, ממתינה להמשך ההזנה.

סוג מתאים	קוד
SONY	005,041,049,094,106,148,237,238,239

4. בדקו ששאר הלחצנים מתפקדים באופן תקין (מלבד לחצן ההגדרות ולחצני הספרות).
5. לחצו על לחצן ה"הגדרות" כדי לסיים אם התפקוד תקין, או חזרו על שלבים 3 ו-4 אם התפקוד אינו תקין, עד למציאת קוד נכון.

### ב' חיפוש דגמים מתאימים בצורה ידנית

1. הפעילו את הטלוויזיה באופן ידני, וכוונו את השלט הרחוק את הטלוויזיה, כמוצג באיור:
  2. לחצו לחיצה רצופה על לחצן "SET" (הגדרות) עד שנורית החיווי נדלקת.
  3. לחצו על לחצן VOL+ (עוצמת קול+) כדי לראות אם סמל עוצמת הקול מופיע על מסך הטלוויזיה.
  4. כאשר סמל עוצמת הקול מופיע: לחצו מיד על "SET" ואז נורית החיווי תכבה. ההגדרה הסתיימה.
  5. ודאו שהלחצנים בשלט הרחוק מתפקדים כראוי:
- \* אם לחצנים מסוימים אינם פועלים, חזרו על השלבים החל משלב 2.

### ג' חיפוש מהיר בלחצן אחד

1. הפעילו את הטלוויזיה, אפשרו לטלוויזיה להגיע למצב פעולה רגיל וכוונו את השלט הרחוק לטלוויזיה.
2. לחצו לחיצה רצופה על לחצן ה"הגדרות" (Set) בשלט הרחוק, ולאחר כ-6 שניות נורית החיווי תתחיל להבהב, אז עליכם לשחרר את הלחצן.
3. לחצו על לחצן כלשהו בשלט הרחוק כאשר סמל עוצמת הקול מוצג על מסך הטלוויזיה.
4. בדקו שהלחצנים האחרים בשלט הרחוק פועלים באופן תקין. אם כן, סיימו את ההגדרה ואם לא, חזרו על שלבים 2 עד 4.

### מאפיינים טכניים

מרחק עבודה של השלט הרחוק: כ-8 מטרים (בהתאם לסוג המכשיר)  
 סוג אספקת המתח: DC 3V, דגם סוללה: סוללת AA 1.5, 2 יחידות

### שירות לקוחות

אם מתרחשת בעיה כלשהי או שהמכשיר מפסיק לפעול באופן זמני כאשר אתם משתמשים בשלט רחוק זה, פנו בבקשה מיד לחברתנו ואני נעשה כל מאמץ לספק לכם שירות מצוין. עם זאת, אחריות החברה אינה תקפה במקרה של פירוק או תיקון שאינם מורשים.

## אזהרה!

בעת החלפת הסוללות ההגדרות הנוכחיות יכולות להישמר עד 45 דקות, אם לא נלחץ אף לחצן בשלט הרחוק. אחרת ההגדרות יימחקו ותצטרכו להגדיר מחדש את המכשיר.

\* חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לפרשנות של המדריך למשתמש הזה. העיצוב והמאפיינים הטכניים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

1,000 קודים לכ-500 מותגים, לתכנות על פי ההוראות המצורפות

Addsion	489
Admiral	416,470,543,584,587
	588,613,614
Adventura	822
Aiko	510
Aiwa	413,414,415
	009,057,058
Akai	381,520,521,571,589
Akai	033,053,056,079
Allegro	416,629
Alleron	543
A-Mark	578,585,586,609
Ambassador	505
Amstrad	437,505
Anam	475,491,555,584
	646,660,700
Anhua	001,017,032,047
AOC	412,421,436,455
	507,520,521,543,559,583,584
	596,607,609,611,621,685,687
	701
Aolinpiya	033,053
	056,079
Aolinpu	104
Archer	609
Audiobox	510,584,609,632
AWA	447,490,600,673
	042,831
Baihehua	023,024,040,043
Baihua	016,025,033,053
	056,079
Baile	012,016,019,025,026
	027,028,029,030,031,042
Baohuashi	033,053,056
	079
Baosheng	011,016,025
Baysonic	584
Beijing	008,011,012,016,019
	021,023,024,025,026,027,028
	029,030,031,033,039,040,042
	043,050,051,053,056,079,091
	122,126,233,265,298,351,376
Belcor	507,521,701
Bell&Howell	470,543,582,584
	587,588,602
BenQ	710,294
Beuamark	521,543,548,626
Blue Star	461
BPL	461,625,663,664,665
Bradford	584
Brockwood	507,701
Broksonic	584,609,641,693
Caihong	011,016,025,300
	336,337,338
Cailing	102
Caixing	023,024,040,043,073
Candle/Citizen	470,494,507
	510,520,521,539,555,567
	578,583,585,596,616,701
Caphart	687
Carver	444,467
CCE	692
Celebrity	420,453
Centurion	521,582
Changcheng	001,011,012
	016,017,019,023,024,025,026
	027,028,029,030,031,033
	040,042,043,053,056,079
Changfei	011,016,025
	042,123
Changfeng	011,024,033,045
	046,053,056,079
Changhai	011,016,025,123
Changhong	000,008,009,010
	011,014,016,026,028,033,051,052
	057,058,067,071,086,087,088,091
	092,093,100,159,162,182,183,184
	226,288,289,290,291,292,297,372
	425,769,772,773,774,775,776,777
	778,779,780,836,837
Chaparral	617
Chengdu	011,025
ChiMei	667
Chuangjia	073,101
Chun Yun	412,421,436,448
	483,497,507,520,528,609
	611,621,649
Chunfeng	016,025,033
	053,056,079,124
ChungHsin	412,421,427,431
	480,489,528,611
Chunlan	107,131,142

Chunsun	011,016,025
Cineral	510,642
Clairtone	455
CIGNAL	822
CINEMAC	823,824
Color Tac	674
Colortyme	520,521,556,583,701
Concerto	507,520,521,583,701
Conrowa	000,006,007,008
	010,016,025,033,045,046,048
	053,055,056,073,099,131,204,258
Contec/Cony	455,514,555,564
	580,584,599,608
Coronado	585,586
COX	672
Craig	555,584
Crown	584,585
Curtis Mathes	416,444,458,470
	472,499,507,515,520,521,536
	547,578,582,583,585,587,588
	602,603,629,642,662,672,701
CXC	555,584
Daewoo	412,494,507,510
	520,521,525,560,574,581,583
	584,585,586,596,601,621,624
	642,658,659,669,701,012,031
Daytron	507,510,520,521,582
	583,585,596,701
Denon	662
DETRON	212
DIGITEC	047,150,214
Dimensia	587,588
Distar	468
Dongda	016,025
Donghai	016,025
Dongjie	073,097,101
Dongling	077
Dumont	507,626,643,701
Dwin	416,629
Dynatech	692
Electroband	420,453,455
Electrohome	451,453,455,475,507
	520,521,580,583,585
	596,602,700,701
Elektra	470
Emerson	455,461,468,492
	504,505,507,519,520,521,540
	541,542,543,544,545,546,548
	555,564,565,576,582,583,584
	585,586,596,602,613,616,641
	642,684,686,693,701,706
Envision	520,521,583,701
Ether	497,507,609
Feilang	016,025
Feilu	011,016,025
Feiyan	033,053,056,079
Feiyue	011,016,023,024,025
	040,043
Finlux	543
Fisher	524,575,582,602
Fujitsu	048,440,543
Full	047
Funai/Fullness	418,436
	437,446,447,449,543,555,584
Furi	007,011,015,023,024
	028,033,034,040,043,053,056
	060,061,065,079,102
Futuretech	584
G.E.	416,458,461,468,472
	475,491,507,515,520,521,538
	548,550,552,553,583,587,588
	592,595,629,642,646,672,700
	701
Gangtai	097
Ganxin	011,017,023,024
	027,040,041,043
General	440,543
Gibraltar	507,521,626,701
Gintal	612
Go Video	578
Goldstar	009,019,023,024
	040,043,098,140
Goldstar	411,412,503,507
	514,520,521,564,578,582,583
	585,586,592,596,598,626,630
	655,671,698,701,007,008,011
	013,024,025,032,033,039,051
	057,065,071,073,079,091,097
	102,107,138,225,227,364,367
	368,800

Goodmans	543
Gradiente	507,572,713
Granada	571
Grandin	461,584
Grunpy	543,584
Haier	103,105,112,118,119,175
	178,185,186,187,188,201,205,206
	218,272,356,380,813,814,838,839
Haihong	016,025,026,027
	028,029,030,077,103,268
Haiite	032,047
Haiyan	011,023,024,033,040
	043,053,056,079
Hallmark	507,520,521
Craig	543,583,701
Harman Kardon	444
Harvard	507,543,584
HCM	461
Hinari	543
Hisawa	461
Hisense	000,006,007,008
	010,014,015,025,045,046,057
	102,103,105,107,115,116,128
	129,130,131,138,139,171,172
	173,174,185,186,187,188,189
	190,191,224,225,233,265,266
	269,270,271,273,274,299,304
	305,306,307,309,318,319,339
	340,341,342,348,809,810,811
	812,840,841
Hitachi	000,006,007,008
	010,014,015,027,048,179,228
	373,401,402,403,404,411,421
	426,441,470,476,494,502,506
	507,514,520,521,564,569,571
	580,583,585,586,592,596,608
	610,611,614,621,631,632,645
	662,686,691,699,701,706,717
	374,797,842,844
Hongmei	003,009,011,016
	018,023,024,025,033,040,043
	056,057,058,079
Hongyan	011,033,053
	056,079
Huafa	007,016,025
Huanghaimel	016,025
Huanghe	011,016,023,024
	025,040,043,051,103,125,155
Huanglong	016,025
Huangshan	056,011,016,023
	024,025,032,030,040,043,053
	056,079
Huanyu	009,011,015,023
	024,033,040,043,053,056
	057,058,079
Huaqiang	033,053
	056,079,236
Huari	007,033,053,056,079
Huijiaban	056,079
Huodateji	001,017
	032,047
Hypson	461
Ima	629,672,698
Imperialcown	012,019,025
	026,027,028,029,030,031,033
	042,053,056,079
Infinity	444,490,574
INTEL	213
Inteo	626
Janeil	567
JBL	444,490,567,574
J.C. Penney	412,454,457,458,472
	507,508,514,515,520,521,538
	548,552,578,582,583,585,587
	588,592,595,608,609,629,672
JCB	685,701
Jean	421,464,497,507
Gibraltar	420,453
Jensen	609,611,612,621
Go Video	520,521,583,701
Jiahua	017,017,032,033
	047,101,149,207
JIANSHENG	104
Jilicai	016,025,028,033
	053,056,079,124,178
Jinfeng	001,011,021,022
Jinhai	009,057,058,099
Jinlipu	038,057
Jinque	032,033,053,056,079
Jinque	011,016,025

Jinta	009,016,023,024,025
	033,040,043,053,056
	057,058,079
Jinxingban	104
Juhua	011,023,024,033,040
	043,053,056,079
JVC	004,089,161,429,430
	431,474,482,489,500,514,536
	564,572,573,595,608,668
Kaige	011,016,023,024,025
	033,040,043,053,056,079
Kaisui	461
Kanghong	009,057,058
KANGHUA	103
Kangli	012,016,019,025
	026,027,028,030,031,033,073
	120,204,271,005,011,016,023
	024,025,026,027,028,029,040
	042,043
Kangwei	077,101,104
Kangyi	016,025,033,053
	056,079,121
Kawasho	520,521,583,701
KEC	578,584
Kenwood	507,520,521,583,701
Kloss Novabeam	467,516,521,567
KMC	585,586,596
Kolin	412,421,427,431,448
	480,489,528,611,655,676,678
	709,832
Kongque	011,016,023,024
	025,033,041,043,124
KONKA	011,017,029,032
	034,054,067,069,071,075,076
	077,078,079,080,081,107,113
	117,115,163,164,165,177,210
	235,250,251,252,253,254,255
	256,257,301,302,303,321,323
	324,345,385,386,392,393,394
	395,650,791
KTV	455,520,521,535,584,585
	586,596,616,692
Kuailie	016,025,033
	053,056,079
Kunlun	001,011,012,021
	022,025,033,039,040,042
Lehua	0011,013,016,023,024
	025,040,043,096,127,248,672
	268
LG	024,040,043,098,140,259
	260,261,507,521,563,586,630
	655,666,722,796
Lihua	011
Lloytron	585
Lodgenet	470,587,588
Loewe	490
Logik	470,584,587,588
Longjiang	011,033,053
	056,079
Luxman	507,520,521,583,701
LXI	444,464,472,490,507,508
	521,582,587,588,602,613,626
	629,672,698
Magnavox	444,449,467,490,507
	518,520,521,534,538,539,543
	569,570,574,582,583,585,586
	689,694,701
Majestic	470,587,588,643
Mantianxing	114
Marantz	444,467,490,516,520
	521,532,583,701
Matsui	505,585
Matsushita	457,515
Megatron	507,521,571,609,662
	701
MEI	455
Meile	009,011,023,024,033
	040,043,053,056,057,058,079
Memorex	412,457,470,507,521
	578,582,587,588,602,701
Mengmei	023,024,040,043
MGA/Mitsubishi	412,416,427
	428,451,504,507,520,521,524
	543,548,582,583,596,613,633
	634,670,676,701,011,051
Midland	472,514,515,585,595
	626,643,672
Minutz	538,592
Mitsui	583,584
Montgomery Ward	470,587,588

Motorola	416,444,491,595
	613,646,700
MTC	412,455,507,520,521,578
	583,701
Mudan	001,002,011,016,020
	021,022,025,032,033,039,040
	043,053,056,059,083,085,079
	101,107,145,146,149,218,223,802
Multitech	543,584,692
Multivision	531
NAD	464,499,507,508,521,701
Nanbao	009,016,025,033
	053,056,057,058,079
Nansheng	011,033,053,056
	079
NEC	004,006,011,016,024,025
	033,053,056,079,089,140
	412,438,439,448,468,475
	486,487,488,507,520,521
	567,582,583,595,695,701,717
Nesco	543
Newave	497,513,612,613
Nikko	507,508,510,521,582
	626,629,672,701,009,057,058
Norcent	715
NPC	379
NTC	510
Onking	616
Onwa	584
Optimus	457,499,582,602,614