

הוראות הפעלה ובטיחות לאינטרקום דיגיטלי דגם RL-3201B

דיבור חופשי - SPEAKER

איכות שמיעה ברורה, נקייה ומושלמת

הוראות בטיחות לשימוש במטען (שנאי) בהוראת מכון התקנים הישראלי

- * יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- * ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- * אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- * אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת שירות מורשית על ידי היצרן.
- * יש להרחיק את המטען מנוזלים.
- * לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
- * במקרה של ריח מוזר או רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות לקוביקום דיגיטל בע"מ.
- * המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד. לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- * אין לחתוך, לשבור ולעקם את כבל החשמל.
- * אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.

חיבורים (ראה תרשים והוראות באנגלית):

- יש לחבר על פי התרשים, חיבורים 1-4 מיחידת הפנים, מתחברים לחיבורים 1-4 ביחידת החוץ.
- חיבורים 5-6 מיחידת הפנים, מתחברים לשער חשמלי על פי הצורך. (תרשים A, הוראות הפעלה באנגלית)
- חיבורים 5-6 מיחידת החוץ, מתחברים לשער חשמלי על פי הצורך. (תרשים A, הוראות הפעלה באנגלית)
- חיבורים 2-3 מיחידת הפנים, מתחברים למנעול חשמלי על פי הצורך. (תרשים B, הוראות הפעלה באנגלית)

יחידת חוץ-IP44:

- רמקול – חלק עליון
- מיקרופון – חלק תחתון
- לחצן קריאה – לחצן עגול
- מצורף גגון
- דיבורית על הטיח

יחידת פנים:

- נורית לד אדומה – סימון למתח חשמלי קיים
- רמקול – חלק עליון
- מיקרופון – חלק תחתון
- לחצן שמע – תמונת אוזן (לחצן עגול קטן)
- לחצן לפתיחת שער חשמלי – תמונת שער (לחצן עגול בינוני) – ייתכן מצב שהמכשיר לא יתאים לכל שער חשמלי, אזהרה! יש להתייעץ עם טכנאי מומחה וכמו כן עם החברה שהתקינה את השער.
- לחצן לפתיחת מנעול חשמלי – תמונת מפתח (לחצן עגול גדול) – יש ללחוץ ולהחזיק עד 6 שניות מקסימום.
- לחצן דיבור – תמונת טלפון (לחצן עגול ענק)
- צד ימין של יחידת הפנים – ויסות עוצמת הרמקול

שנאי המערכת מתחבר בחיבור מהיר ועדין, בחלקו התחתון של לוח החיבורים (ראה סימון 12V-DC)

הפעלה:

- לאחר לחיצה על יחידת החוץ, ישמעו 3 צלצולים בתוך הבית. על מנת לענות יש ללחוץ על לחצן (ענק) הדיבור. בסיום השיחה, יש ללחוץ על לחצן (ענק) הדיבור שנית.
- ישנה אפשרות לשמוע מתוך הבית את הנעשה ביחידה החיצונית, באמצעות לחיצה על לחצן (קטן) השמע. בסיום הפעולה, יש ללחוץ על לחצן (קטן) השמע שנית.

ט.ל.ח

יבואן: קוביקום דיגיטל בע"מ

ציוד אלחוטי דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום - TV*AUDIO – במעגל סגור

שירת אסתר 2, פ"ת, טל': 03-9348811

תמיכה טכנית: קובי 050-8868500

תאריך קניה וחתימת:

* אחריות לשנה בצירוף ח-ן